

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača

Uloženie vysielateľov do pamäte integrovaného rádia Na radiacej jednotke je zabudovaný rádiový prijímač, kompatibilný so všetkými vysielateľmi, ktoré pracujú s protokolmi rádiového kódovania **FLO, FLOR, O-CODE** a **SMILO** od Nice.

Dva spôsoby uloženia tlačidiel vysielateľov do pamäte

Spomedzi možných procedúr ukladania do pamäte niektoré umožňujú ukladanie v "štandardnom" režime (alebo Režime 1) a iné v "personalizovanom" režime (alebo Režime 2).

ŠTANDARDNÉ uloženie do pamäte (nazývané aj "Režim 1")

Procedúry tohto typu umožňujú uložiť do pamäte súčasne, počas ich vykonávania, všetky tlačidlá vysielateľa. Systém automaticky priradí ku každému tlačidlu jeden príkaz, predurčený vo výrobe, podľa nasledovnej schémy:

Príkaz	Tlačidlo
Č. 1 - Krok-za-krokom	bude priradený k tlačidlu 1
Č. 2 - AUX	bude priradený k tlačidlu 2
Č. 3 - OTVOR	bude priradený k tlačidlu 3
Č. 4 - ZATVOR	bude priradený k tlačidlu 4 (ak sa tlačidlo nachádza na vysieláči)

PERSONALIZOVANÉ uloženie do pamäte (nazývané aj "Režim 2")

Procedúry tohto typu umožňujú uložiť do pamäte súčasne, počas ich vykonávania, jediné tlačidlo vysielateľa a priradiť ho k jednému z nasledovných možných príkazov: **Krok-za-krokom, AUX, OTVOR, ZATVOR**.

Výber tlačidla a príkazu, ktorý sa mu priradí, je na montérovi na základe potrieb automatickej brány.

Počet vysielateľov, ktoré možno uložiť do pamäte

Prijímač radiacej jednotky má 100 miest v pamäti. Jedno miesto si pamätá buď jeden vysielateľ (teda súbor jeho tlačidiel a príkazov) alebo jedno tlačidlo s príslušným príkazom.

PROCEDÚRY

POZOR! - Aby bolo možné vykonať Procedúry A, B, C, D, pamäť radiacej jednotky musí byť odblokovaná. Ak je zablokovaná, vykonajte Procedúru G na jej odomknutie.

PROCEDÚRA A - Uloženie VŠETKÝCH tlačidiel jedného vysielateľa (ŠTANDARDNÝ režim alebo Režim 1)

01. Na radiacej jednotke: stlačte a podržte stlačené tlačidlo P4 (radio) až do rozsvietenia Led "radio" ; potom tlačidlo pustite.
02. (do 10 sekúnd) Na vysieláči, ktorý si želáte uložiť do pamäte: podržte stlačené ľubovoľné tlačidlo a počkajte, kým Led "radio" vydá 3 (*) dlhé záblesky (= uloženie do pamäte prebehlo správne). Nakoniec tlačidlo pustite.
03. Poznámka - Po 3 dlhých zábleskoch máte k dispozícii ďalších 10 sekúnd na uloženie ďalšieho vysielateľa do pamäte (ak si želáte), pričom začnete od kroku 02.

Na konci procedúry budú tlačidlá vysielateľa priradené k príkazom uvedeným v popise Režimu 1.

PROCEDÚRA B - Uloženie JEDINÉHO tlačidla vysielateľa (PERSONALIZOVANÝ režim alebo Režim 2)

01. Vyberte príkaz, ktorý chcete priradiť k tlačidlu, ktoré ukladáte do pamäte: pre č. 1 - "Krok-za-krokom" stlačte 1-krát tlačidlo P4 (radio) pre č. 2 - "AUX" stlačte 2-krát tlačidlo P4 (radio) pre č. 3 - "OTVOR" stlačte 3-krát tlačidlo P4 (radio) pre č. 4 - "ZATVOR" stlačte 4-krát tlačidlo P4 (radio)
02. Na radiacej jednotke: stlačte a pustite tlačidlo P4 (radio) toľkokrát, ako je uvedené pri čísle príkazu, ktorý ste si zvolili v kroku 01.
03. (do 10 sekúnd) Na vysieláči: podržte stlačené tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte a počkajte, kým Led "radio" vydá 3 (*) dlhé záblesky (= uloženie do pamäte prebehlo správne). Nakoniec tlačidlo pustite.
04. Poznámka - Po 3 dlhých zábleskoch máte k dispozícii ďalších 10 sekúnd na uloženie ďalšieho tlačidla do pamäte (ak si želáte), pričom začnete od kroku 01.

PROCEDÚRA C - Uloženie vysielateľa do pamäte prostredníctvom ďalšieho vysielateľa, už uloženého (ukladanie do pamäte vzdialene od radiacej jednotky)

Táto procedúra umožňuje uložiť do pamäte nový vysielateľ použitím iného vysielateľa, ktorý je už uložený v pamäti tej istej radiacej jednotky. Toto dovoľuje novému vysielateľu prijať rovnaké nastavenia, ako má ten už uložený. Vykonávanie procedúry nepredpokladá priamy zásah na tlačidlo P4 (radio) radiacej jednotky, ale jednoduché vykonanie v dosahu jeho príjmu.

01. Na vysieláči, ktorý ukladáte do pamäte : stlačte a podržte stlačené tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte.
02. Na radiacej jednotke: po niekoľkých sekundách (cca 5) sa rozsvieti Led "radio" . Potom tlačidlo vysielateľa pustite.
03. Na vysieláči, ktorý je už uložený v pamäti : stlačte a pustite pomaly 3-krát uložené tlačidlo, ktoré chcete kopírovať.
04. Na vysieláči, ktorý ukladáte do pamäte : podržte stlačené to isté tlačidlo, ktoré ste stlačili v bode 01 a počkajte, kým Led "radio" vydá 3 (*) dlhé záblesky (= uloženie do pamäte prebehlo správne). Nakoniec tlačidlo pustite.

(*) - Poznámky k Procedúram A, B a C: – *Led "radio" môže vydávať aj nasledovné signály:*

- **1 rýchly záblesk**, ak je vysielateľ už uložený v pamäti;
- **6 zábleskov**, ak rádiové kódovanie vysielateľa nie je kompatibilné s kódovaním prijímača radiacej jednotky.
- **8 zábleskov**, ak je pamäť plná.

PROCEDÚRA D - Vymazanie jediného vysielateľa (ak je uložený v pamäti v Režime 1) alebo jediného tlačidla vysielateľa (ak je uložený v pamäti v Režime 2)

01. Na radiacej jednotke: stlačte a podržte stlačené tlačidlo P4 (radio) . Cca o 4 sekundy sa rozsvieti Led "radio" pevným svetlom (stále drzte stlačené tlačidlo).
02. Na vysieláči, ktorý si želáte vymazať z pamäte: stlačte a podržte stlačené tlačidlo (*) , až kým Led "radio" (na radiacej jednotke) vydá 5 rýchlych zábleskov (alebo 1 záblesk, ak vysielateľ alebo tlačidlo nie je uložené v pamäti).

(*) - Poznámka: – Ak je vysielateľ uložený v pamäti v *Režime 1*, môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo a radiaca jednotka vymaže celý vysielateľ. Ak je vysielateľ uložený v pamäti v *Režime 2*, treba stlačiť uložené tlačidlo, ktoré si želáte vymazať. Ak chcete vymazať ďalšie tlačidlá uložené v pamäti v *Režime 2*, zopakujte celú procedúru s každým tlačidlom, ktoré chcete vymazať.

PROCEDÚRA E - Vymazanie VŠETKÝCH uložených vysielateľov

01. Na radiacej jednotke: stlačte a podržte stlačené tlačidlo P4 (radio) . Cca o 4 sekundy sa rozsvieti Led "radio" pevným svetlom (stále drzte stlačené tlačidlo). Cca o 4 sekundy Led "radio" zhasne (pokračujte držať stlačené tlačidlo).
02. Keď Led "radio" začne blikať, odpočítajte 2 záblesky a pripravte sa pustiť tlačidlo presne počas 3. záblesku , ktorý nasleduje.
03. Počas vymazávania Led "radio" rýchlo blikať.
04. Nakoniec Led "radio" vydá 5 dlhých zábleskov, čím signalizuje, že vymazanie prebehlo správne.

PROCEDÚRA G - Zablokovanie (alebo odblokovanie) pamäte

POZOR! - Táto procedúra zamkne pamäť a zabráni vykonaniu procedúr A, B, C, D.

01. Vypnite napájanie radiacej jednotky.
02. Na radiacej jednotke: stlačte a podržte stlačené tlačidlo P4 (radio) ; znovu zapnite napájanie radiacej jednotky (naďalej drzte stlačené tlačidlo).
03. Po 5 sekundách Led "radio" vydá 2 pomalé záblesky; potom tlačidlo pustite.
04. (do 5 sekúnd) Na radiacej jednotke: opakovane stláčajte tlačidlo P4 (radio) pre výber jednej z nasledovných možností: <u>Led zhasnutá</u> = Deaktivácia blokovania pamäte <u>Led rozsvietená</u> = Aktivácia blokovania pamäte
05. Po 5 sekundách od posledného stlačenia tlačidla Led "radio" vydá 2 pomalé záblesky, čím signalizuje ukončenie procedúry.