

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača

Uloženie vysielacza do pamäte

Každý vysielateľ, ktorý má byť používaný v systéme, musí byť uložený do pamäte rádiového prijímača riadiacej jednotky; ukladanie vysielateľov do pamäte môžete robiť dvomi spôsobmi: Režim 1 a Režim 2 (odseky).

Uloženie vysielacza do pamäte v Režime 1

V tomto režime je funkcia tlačidiel vysielacza fixná a každému tlačidlu zodpovedá na riadiacej jednotke príkaz uvedený v tabuľke 1. Vykonáva sa jediná fáza pre každý vysielateľ a budú využité všetky jeho tlačidlá. Počas tejto fázy nie je dôležité, ktoré tlačidlo bude stlačené.

Poznámka - Jednokanálové vysieláče majú len tlačidlo 1, dvojkanálové vysieláče len tlačidlá 1 a 2.

Tabuľka 1 - Procedúra ukladania Režim 1	
Tlačidlo	Príkaz
T1	Krok-za-krokom
T2	Čiastočné otvorenie
T3	Otvor
T4	Zatvor

Procedúra ukladania do pamäte v Režime 1

Tabuľka 2 - Procedúra ukladania do pamäte v Režime 1	
01. Podržte stlačené aspoň 5 s tlačidlo rádio ( na riadiacej jednotke.	 5 s
02. Keď sa rozsvieti led, pustite tlačidlo.	 
03. Do 10 sekúnd podržte stlačené aspoň 5 sekúnd 1. tlačidlo vysielacza, ktorý ukladáte do pamäte, a potom tlačidlo pustite.	 5 s 
 Ak uloženie do pamäte prebehlo správne, led L4(R) na riadiacej jednotke vydá 3 záblesky. Zopakujte procedúru s každým vysieláčom, ktorý chcete uložiť do pamäte. Fáza ukladania do pamäte sa ukončí, ak 10 sekúnd nebude uložené nič.	   

Uloženie vysielacza do pamäte v Režime 2

V tomto režime môže byť každé tlačidlo vysielacza priradené k jednému zo 4 možných príkazov riadiacej jednotky, uvedených v tabuľke 3. V každej fáze sa uloží len jedno tlačidlo, teda to, ktoré bolo stlačené počas fázy ukladania do pamäte.

Poznámka - Jednokanálové vysieláče majú len tlačidlo 1, dvojkanálové vysieláče len tlačidlá 1 a 2.

Tabuľka 3 - Príkazy dostupné v Režime 2	
Tlačidlo	Príkaz
1	Krok-za-krokom
2	Čiastočné otvorenie
3	Otvor
4	Zatvor

Procedúra ukladania do pamäte v Režime 2

Tabuľka 4 - Procedúra ukladania do pamäte v Režime 2	
01. Stlačte a pustite tlačidlo rádio ( na riadiacej jednotke toľkokrát, ako je číslo želaného príkazu (1...4 - tabuľka 3).	 1...4
02. Skontrolujte, či led L4(R) na riadiacej jednotke vydá rovnaký počet zábleskov, ako je číslo želaného príkazu (1...4).	 1...4
03. Do 10 sekúnd podržte stlačené aspoň 3 sekundy želané tlačidlo vysielacza, ktorý ukladáte do pamäte, a potom tlačidlo pustite.	 3 s 
 Ak uloženie do pamäte prebehlo správne, led L4(R) na riadiacej jednotke vydá 3 záblesky. Zopakujte procedúru s každým vysieláčom, ktorý chcete uložiť do pamäte. Fáza ukladania do pamäte sa ukončí, ak 10 sekúnd nebude uložené nič.	   

Uloženie vysielacza do pamäte v blízkosti riadiacej jednotky (s dvomi vysieláčmi)

Prostredníctvom tejto procedúry sa uloží NOVÝ vysielateľ do pamäte s použitím druhého vysielacza (STARÉHO), už uloženého v pamäti a funkčného, bez použitia tlačidiel riadiacej jednotky, stačí stáť v jej blízkosti.

Počas procedúry je NOVÝ vysielateľ uložený do pamäte tak, ako bol uložený STARÝ vysielateľ (Režim 1 alebo Režim 2).

 Táto procedúra môže prebehnúť na všetkých prijímačoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysielacza, preto sa uistite, že je pod napätím len ten, ktorého sa táto operácia týka.

Tabuľka 5 - Procedúra ukladania vysielacza do pamäte v blízkosti riadiacej jednotky	
01. Postavte sa s dvomi vysieláčmi v blízkosti riadiacej jednotky:  počkajte 1 sekundu medzi jedným a ďalším krokom.	
02. Na NOVOM vysielácii podržte stlačené aspoň 8 sekúnd tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte, a potom ho pustite.	 8 s 
03. Na STAROM vysielácii 3-krát pomaly stlačte a pustite tlačidlo.	 1 s  1 s  1 s

04.	Na NOVOM vysieláči 1-krát pomaly stlačte a pustite tlačidlo.	
	Zopakujte procedúru s každým vysieláčom, ktorý chcete uložiť do pamäte.	

Vymazanie všetkých vysieláčov z pamäte

 **Pozor!** - Táto procedúra môže byť vykonaná, LEN ak je pamäť rádia odomknutá.

Tabuľka 6 - Procedúra vymazania vysieláčov		
01.	Podržte stlačené tlačidlo radio  na riadiacej jednotke až do kroku 02.	 
02.	Počkajte, kým sa rozsvieti led L4(R), potom počkajte, kým zhasne, a potom počkajte, kým vydá 3 záblesky.	     
03.	Uvoľnite tlačidlo presne počas 3. záblesku.	 
	Ak ukladanie do pamäte prebehlo správne, led L4(R) na riadiacej jednotke vydá 5 zábleskov.	     

Zamknutie / odomknutie pamäte rádia

 Táto procedúra zamkne pamäť a bráni tak ukladaniu a mazaniu rádiových vysieláčov.

Tabuľka 7 - Procedúra zamknutia / odomknutia pamäte rádia		
01.	Vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.	
02.	Podržte stlačené tlačidlo radio  na riadiacej jednotke až do kroku 03.	 
03.	Znovu zapnite elektrické napájanie riadiacej jednotky (naďalej držte stlačené tlačidlo).	 
04.	Po 5 sekundách led L4(R) vydá 2 pomalé záblesky: teraz pustite tlačidlo.	 5 s L4(R)    
05.	(do 5 sekúnd) opakovane stláčajte a púšťajte tlačidlo radio  na riadiacej jednotke pre výber jednej z týchto možností: - led zhasnutá = Deaktivácia zámku ukladania do pamäte, - led rozsvietená = Aktivácia zámku ukladania do pamäte.	  ...
	Po 5 sekundách od posledného stlačenia tlačidla radio led L4(R) vydá 2 pomalé záblesky na signalizáciu ukončenia procedúry.	5 s L4(R)   